

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO





Utilizando um condicionador de sonda WIDEBAND DIGITAL

Para utilizar uma sonda lambda de banda larga (WIDEBAND LSU 4.2), é necessário um condicionador para controlar o aquecimento e cálculo do valor de lambda. O condicionador pode ser digital ou analógico na forma como transmite a informação para o modulo de injeção eletrônica, tendo assim baixa ou alta precisão. O **WIDEBAND DIGITAL**, fabricado pela **PANDOO** é compatível com os 2 modos de operação.

Para operar no modo analógico, utilize o fio AMARELO com tarja PRETA do chicote, que é uma saída analógica 0-5V que informa o valor de lambda através de uma escala: 0,65 a 1,30 lambda, onde 0,20Volts representa 0,65 lambda e 4,80Volts representa 1,30 lambda.

No modo digital esse fio não deve ser ligado e poderá ser cortado do chicote, pois os valores de lambda são transmitidos digitalmente para o módulo de injeção PANDOO através do protocolo de comunicação via REDE CAN. Desta forma obtêm-se o melhor desempenho possível, pois não existe erro de leitura por parte da injeção e a precisão da leitura será maior.

Quando este condicionador é utilizado com uma injeção PANDOO com comunicação via REDE CAN, qualquer erro que ocorrer na sonda lambda, será informado na tela da injeção, facilitando qualquer solução de problemas.

Ao ligar o condicionador, é possível verificar seu funcionamento através dos leds existentes, como segue abaixo:

LEDS WIDEBAND DIGITAL



Guia de instalação


Recomenda-se a instalação por técnico qualificado, evitando-se danificar o produto ou a sonda lambda utilizada.

Observe o esquema elétrico para ligar corretamente cada fio do chicote, respeitando a utilização de rele e fusível.

O produto vem com dois chicotes, sendo um para ligar na alimentação e injeção eletrônica e outro para a conexão com a sonda lambda.


Conector A - 8 vias

Pino	Cor do Fio	Ligação	Observações
5	Vermelho	Conectado ao 12V da bateria, acionado por relé 12V pós-chave	Relé com fusível de 10A. Não utilize o mesmo relé que alimenta a ECU.
2	Preto	Negativo da bateria	Deve ser ligado direto ao pólo negativo da bateria
3	Preto com listra branca	Aterramento chassis	Deve ser ligado no chassis do veículo ou no bloco do motor
1	Amarelo com listra preta	Saída analógica 0-5V Sonda (Linear)	$0.20V = 0.65\lambda$ $4.80V = 1.30\lambda$
4	Verde com listra amarela	CAN_L	Conectar apenas entre módulos PANDOO. NÃO CONECTAR NA REDECAN ORIGINAL DO VEÍCULO.
8	Azul com listra amarela	CAN_H	
6		Não conectado	
7		Não conectado	




Ligação do Chicote para WIDEBAND DIGITAL

Atenção: nunca efetue emendas no chicote de conexão com a sonda lambda wideband, pois isso poderá causar erros de leitura.



Configuração da injeção eletrônica PANDOO para utilizar condicionador WIDEBAND DIGITAL com comunicação via RedeCAN



Para que a injeção PANDOO utilize o condicionador de forma digital, é necessário ligar os fios da REDE CAN conforme o esquema elétrico e habilitar no menu de REDE CAN da injeção, a quantidade de condicionadores ligados, sendo possível até 8 ao mesmo tempo no caso da POWERINJECT.

Depois de informar a quantidade de sondas wideband via RedeCAN, o módulo de injeção PANDOO tentará se comunicar com o condicionador e caso obtenha sucesso, o led VERDE vai piscar "rápido". Se a comunicação não ocorrer, a injeção emitirá um alerta visual e sonoro, informando que não foi possível se comunicar com o condicionador WIDEBAND DIGITAL.

Tabela de erros informados pelo condicionador

Erro	Status	Observação	
0 "Sem comunicação"		Não há comunicação com o condicionador de sonda digital. Verifique os cabos da rede CAN se estão conectados corretamente. (CAN_H com CAN_H e CAN_L com CAN_L)	
1	"Desconectada"	Há comunicação com o condicionador de sonda via rede CAN, porém, o condicionador não está reconhecendo a sonda wideband. Possivelmente a sonda está danificada. Teste outra sonda.	
2	"Heater curto BAT"	T" Verifique terra do potência.	
3	"Heater curto GND"	ater curto GND" Verifique 12V do sistema de aquecimento da sonda.	
4	"Baixa tensão BAT"	O condicionamento deve ser efetuado com no mínimo 9V.	
5	"Sinal curto GND"	Sonda com defeito ou chicote da sonda com cabos em curto com o negativo.	
6	"Sinal curto BAT"	Sonda com defeito ou chicote da sonda com cabos em curto com a bateria.	
7, 8, 9 e 10	"Comunicação SPI"	Falha de comunicação com o circuito interno que condiciona a sonda.	
11	"Não aquece"	Tentando aquecer a sonda por muito tempo e não aquece.	
12	"Terra potência"	Terra de potência, aquecedor da sonda, não conectado ou danificado.	

Se o erro persistir, provavelmente sua sonda já está com a cerâmica ou sistema de aquecimento danificado, teste outra sonda nova para ter certeza do problema. Lembre-se que estas sondas wideband são muito sensíveis e devem ser manuseadas com muito cuidado e manter a ponta protegida sempre que estiver fora do escapamento.

Entenda como escolher o valor de lambda

Para se obter o melhor rendimento do motor, é necessário efetuar o ajuste do mapa de injeção de acordo com o objetivo de potência ou economia. Mas para isso deve-se saber compreender o valor de lambda que é lido, como segue abaixo:

- Lambda menor que 1.00 = mistura rica, ou seja, existe combustível que não foi queimado nos gases do escapamento combustível em excesso;
- Lambda maior que 1.00 = mistura pobre, ou seja, existe oxigênio que não foi queimado nos gases do escapamento falta combustível;
- Lambda igual a 1.00 = mistura estequiométrica, representando a medida mais equilibrada da mistura de ar e combustível, ou seja, não existe sobra de oxigênio ou combustível.

Não significa que para o melhor desempenho do motor, seja necessário o valor de lambda manter-se em 1,00. Existem limites que não podem ser ultrapassados, pois causam danos ao motor e em se tratando de motores preparados, o risco se torna ainda maior.

A máxima potência é atingida com misturas levemente ricas. Segue abaixo uma tabela com uma sugestão do melhor valor de lambda para se obter a máxima potência, lembrando que esses valores podem variar em função do motor e nível de preparação, entre outros parametros. Os valores aqui sugeridos servem apenas como referência.

Segue a tabela como sugestão para auxiliar no acerto do motor:

Motor	Combustível	Máxima potência
	Gasolina	0,86 a 0,90
Aspirado	Etanol	0,84 a 0,86
	Metanol	0,80 a 0,84
	Gasolina	0,82 a 0,88
Turbo (Baixa pressão)	Etanol	0,80 a 0,85
	Metanol	0,76 a 0,82
	Gasolina	0,80 a 0,82
Turbo (Alta pressão)	Etanol	0,74 a 0,80
	Metanol	0,68 a 0,78

Se o objetivo é a máxima economia, recomenda-se manter o valor lambda próximo de 1,00 porém apenas em situações de baixa e média carga do motor, NUNCA EM PLENA CARGA, sob risco de danificar o motor em função da mistura pobre.

Garantia Limitada

Este produto está coberto por garantia direto da fábrica pelo período de 1 (um) ano a partir da data da compra constante na nota fiscal, cobrindo todo e qualquer defeito de fabricação. A garantia de fábrica somente tem validade se o produto for utilizado em conformidade com o manual de instalação, sendo que danos causados pela incorreta utilização do produto não serão cobertos pela garantia. As despesas de envio e retorno (frete ou correios) do produto para análise de garantia são por conta do cliente interessado.

A violação do lacre ou qualquer alteração feita dentro ou fora do produto implica na perda da garantia de fábrica.